


Mode d'emploi



Four à vapeur haute pression DG 4064 / DG 4164 DG 4064 L / DG 4164 L

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez **impérativement** ce mode d'emploi. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez des dommages à l'appareil.

fr - BE

M.-Nr. 06 786 620

Table des matières


Table des matières Description de l'appareil Vue de l'appareil Panneau de commande Accessoires fournis Consignes de sécurité et mises en garde Votre contribution à la protection de l'environnement Avant la première utilisation Réglage de la dureté de l'eau Lieu d'installation	
Description de l'annavail	
Vuo de l'appareil	4
Panneau de commande	4
Accessoires fournis	6
Consignes de sécurité et mises en garde	7
Votre contribution à la protection de l'environnement	
Avent le première utilisation	20 12
Péglaga de la duraté de l'agu	. 13
Lieu d'installation	
Ouverture et fermeture de la porte	
Premier nettoyage et première utilisation	
Commande	
Avant chaque utilisation	
Principe de réglage	
Tableau des modes de fonctionnement	
Mise en marche et sélection d'un mode de fonctionnement	
Modification de la température proposée	
Réglage du temps de cuisson	19
Démarrage de la cuisson	19
Interruption du fonctionnement	20
Modification du mode de fonctionnement	
Une fois le temps de cuisson écoulé	
Après l'utilisation	
Utilisations pratiques	
Récipients de cuisson	
Cuisson sans pression	
Régénération	
Décongélation	
Cuisson d'un repas	
Blanchiment	
Stérilisation.	
Extraction de jus	
Stérilisation des couverts	
i reparation des yaudits	


Table des matières

Dispositifs de sécurité	
Dispositifs de sécurité	
Soupape de sûreté/dispositif de sécurité contre la surpressión	
Protection contre la surchauffe	
Vorrouillago 20	
verrouillage	
Nettoyage et entretien	
Dispositifs de sécurité Soupape de sûreté/dispositif de sécurité contre la surpression 36 Protection contre la surchauffe 38 Verrouillage 39 Nettoyage et entretien 40 Façade de l'appareil 41 Récipients de cuisson et filtre de fond 42 Joint de porte / Soupape de sûreté 56	
Récipients de cuisson et filtre de fond	
Joint de porte / Soupape de sûreté	
Enceinte de cuisson et tablette extractible	ó
Grilles d'introduction	
Buse45	
Détartrage	
Programmation	
-	
Problèmes et remèdes	
Accessoires en option	
Récipients de cuisson	
Produit de nettoyage et d'entretien	
Divers	
Technique	
Raccordement d'eau	
Raccordement électrique	
Caractéristiques techniques	
Service après-vente	
Plaque signalétique	

Description de l'appareil

Vue de l'appareil






Oownloaded from

- Panneau de corrie.
 Touche Marche/Arrêt
 Cache du dispositif de profestion contre la surchauffe
- (6) Tablette extractible
- 7 Porte de l'appareil
- 8 Bouton de porte
- 9 Orifice de remplissage de Agent détartrant Miele
- 10 Porte rabattable (uniquement sur les modèles comprenant un " L " dans leur désignation)
- 11) Sonde thermique
- 12 Orifice d'arrivée de la vapeur
- (13) Plague de protection de la buse
- (14) Grilles d'introduction
- 15 Contacteur de porte
- 16 Filtre de fond

Panneau de commande




- Market de temperantes symboles suivants :

 Symboles suivants :

 Cuisson à la vapeur haute de l'horre be l'avapeur

- Décongélation
- Verrouillage
- \preceq Détartrage
- Programmation Ρ
- 18 Touche de température -
- 19 Touche de mode de fonctionnement
- 20 Touche de température +



- (21) Afficheur de temps avec les symboles suivants:
- → Durée
- Touche de réglage de la durée -**22**)
- **(23)** Touche Marche/Arrêt ▲
- Touche de réglage de la durée + **24**)

Description de l'appareil

Downloaded!

Accessoires fournis

DGGL 1



rnis

Vous pouvez au besoin commander unca accessoires livrés ainsi que des accessoires suppres (voir chapitre « Accessoires en option »). What the contraction of th

DGG 2



1 récipient non perforé pour la cuisson à la vapeur Capacité 2,5 I / Volume utile 2,0 I Taille norme gastro GN 1/3 325 x 175 x 65 mm (L x P x H)

Plaque



Pour y placer vos propres plats.

Disques de silicone



Pour le dispositif de sécurité contre la surpression

Seringue de dosage pour Agent détartrant Miele



Produit détartrant Miele 1000 ml



Ce produit est spécialement adapté au four à vapeur haute pression pour le détartrage de l'appareil.

Livre de recettes Miele

Le plaisir de cuisiner avec Miele Les meilleures recettes de la cuisine-test de Miele

Ce four à vapeur répond aux prescriptions de sécurité en viaueur. Une utilisation non conforme peut cependant provoquer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser votre four à vapeur pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi.

Vous y trouverez des instructions importantes concernant l'installation, la sécurité. l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager l'appareil.

Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

- Ce four à vapeur est réservé à la réalisation de tâches ménagères ou à une installation dans des endroits similaires aux environnements domestiques, par exemple:
- dans des magasins, des buredes environnements de travail sendans des magasins, des bur un ou
- dans des propriétés agricoles ;
- dans des hôtels, des motels, des chambres d'hôtes et d'autres logements de ce type, pour une utilisation par les clients.
- Utilisez uniquement le four à vapeur à des fins ménagères pour les types d'utilisations décrits dans le mode d'emploi et les instructions d'utilisation. Toutes les autres applications ne sont pas autorisées. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme ou une commande erronée de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité.

Si vous avez des enfants

- Le four à vapeur doit être encastré suffisamment haut pour éviter que la porte chaude de l'appareil ne représente un danger pour les petits enfants.
- Utilisez le dispositif de blocage de la mise en marche (sécurité enfants) pour éviter que les enfants ne mettent involontairement le four à vapeur en marche.
- Le four à vapeur est prévu pour être utilisé par des adultes qui connaissent parfaitement le contenu du présent mode d'emploi. En général, les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer correctement les dangers pouvant résulter de l'utilisation du four à vapeur. Surveillez les enfants se trouvant à proximité du four à vapeur. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.
- Lorsqu'il fonctionne. le four à vapeur devient chaud et le reste encore quelque temps après qu'il a été mis hors tension. Veillez à tenir les enfants éloignés de l'appareil tant qu'il n'est pas refroidi. Vous éviterez ainsi tout risque de brûlure.
- La charnière de la porte représente un danger. Faites attention aux enfants!
- Les emballages (films et polystyrène expansé) peuvent constituer un danger pour les enfants. Le risque d'asphyxie est bien réel! Conservez les emballages hors de portée des enfants et évacuez-les le plus rapidement possible.

Sécurité téchnique

- Avant l'installaton, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles. Ne mettez jamas un appareil endommage en control endommagé peut représenter qui control endommagé peut représenter qui control endommagé peut représenter qui control en co endommagé en service. A appareil
- Le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau doit être facilement accessible une fois l'appareil encastré.
- Ce four à vapeur ne peut être encastré et raccordé que par un électricien et un plombier professionnel. Veuillez confier ces tâches à des personnes qualifiées qui connaissent et respectent scrupuleusement les dispositions légales en vigueur, de même que les instructions particulières de votre société d'électricité et de votre compagnie de distribution d'eau. Tout dommage dû à des erreurs d'encastrement ou de raccordement n'engage nullement la responsabilité de Miele.
- La sécurité électrique de ce four à vapeur n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué. Il est très important que cette condition de sécurité fondamentale soit respectée.

En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien. Miele ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse à l'installation (par exemple, décharge électrique).

Avant de brancher l'appareil, il est impératif de comparer les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique avec les caractéristiques du réseau électrique.

Ces données doivent absolument correspondre pour éviter tout dommage à l'appareil. En cas de doute, consultez votre électricien.

- N'utilisez cet appareil que lorsqu'il est encastré, afin de garantir son bon fonctionnement
- N'ouvrez en aucun cas la carrosserie de l'appareil.

Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.

- Les travaux d'installation, ainsi que les interventions d'entretien et de réparation sont à confier exclusivement à des professionnels agréés par Miele. Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent présenter de graves dangers pour l'utilisateur, pour lesquels Miele décline toute responsabilité.
- Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial de type H 05 VV-F (avec isolation P.V.C.), disponible auprès de Miele ou du service après-vente.
- Les pièces défectueuses doivent uniquement être remplacées par des pièces de rechange Miele d'origine. Seule l'utilisation de ces pièces permet

- à Miele de garantir la satisfaction aux exigences de sécurité.
- En cas de travaux d'installation. d'entretien et de réparation, il faut déconnecter le four à vapeudu réseau électrique. L'apparen ...
 du réseau électrique que si l'une conditions suivantes est remplie ...

 conditions suivantes de l'installation ...
- les fusibles à vis de l'installation électrique sont totalement dévissés :
- la fiche de raccordement est débranchée.
- La réparation du four à vapeur pendant la période de garantie doit être effectuée exclusivement par un service après-vente agréé par Miele, sinon vous perdez le bénéfice de la garantie en cas de pannes ultérieures.
- Le raccordement du four à vapeur au réseau électrique ne peut pas être effectué au moyen de rallonges. En effet, celles-ci ne garantissent pas la sécurité requise (par exemple, risque de surchauffe).

Utilisation appropriée

- Lorsqu'il fonctionne, le four à vapeur (en particulier la porte) devient brûlant et le reste encore quelque temps après qu'il a été mis hors tension. Ne touchez que le bouton et la poignée de la porte.
- Protégez-vous les mains lorsque vous manipulez des ustensiles de cuisine chauds, soit en portant des gants, soit en utilisant des maniques ou autres. Veillez toutefois à ce que les maniques ne soient ni mouillées ni humides, l'eau ayant pour effet d'accroître leur conductibilité thermique. Le risque de brûlure est réel!
- Lorsque vous enfournez ou retirez les récipients de cuisson, faites attention aux débordements et évitez tout contact avec la vapeur chaude. Vous risquez de vous brûler!
- N'ouvrez surtout pas la porte du four lorsqu'il fonctionne! Vous risqueriez de vous brûler. La porte ne peut être ouverte que lorsque:
- la phase de refroidissement est terminée ;
- le signal sonore ne retentit plus ;
- le symbole → clignote dans l'afficheur de temps.

Si vous essayez tout de même d'ouvrir la porte prématurément, un signal d'avertissement retentit et " **door** " apparaît dans l'afficheur de temps.

Pour la stérilisation, ne réglez jamais une température de cuisson supérieure à 95 °C (ou 90 °C si le four à vapeur est installé à une altitude supérieure à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer), car les bocaux exploseraient. Vous risqueriez de vous blesser!

Si vous utilisez un appareil électrique, par exemple un batteur à main à proximité du four à vapeur, veillez à ce que le cordon d'alimentation électrique ne soit pas bloqué dans la porte. L'isolation du cordon pourrait être endommagée.

Il y a risque de décharge électrique

- Ne réchauffez pas de boîtes de conserve dans ce four à vapeur. Il se produirait une surpression, les boîtes exploseraient et endommageraient l'enceinte du four. Vous pourriez en outre vous blesser ou vous brûler.
- Ne procédez au détartrage du four à vapeur (voir chapitre "Détartrage ") que lorsque celui-ci est refroidi. Sinon, des vapeurs corrosives pourraient se former.
- N'utilisez jamais le four à vapeur sans le filtre de fond, car des restes d'aliments pourraient boucher le système d'évacuation d'eau et la pompe.
- N'utilisez pas de plats en plastique. Le plastique peut fondre s'il est exposé à une température trop élevée.
- ▶ Réchauffez toujours suffisamment les aliments. Les germes éventuellement présents dans les aliments ne sont détruits que par une température suffisamment élevée et un temps de cuisson suffisamment long.
- Ne conservez pas d'aliments cuits dans l'enceinte du four et n'utilisez pour la cuisson aucun objet susceptible de rouiller. Cela pourrait entraîner une corrosion de l'appareil.

- Le four à vapeur peut détecter et résoudre certaines anomalies de fonctionnement. Ces anomalies sont affichées à l'aide des messages FDS à FSS. La porte de l'appareil ne peut être ouverte que si le message affiché clignote. Si le message ne clignote pas, l'anomalie n'est pas encore résolue. Pour de plus amples informations, consultez le chapitre " Que faire, si...?".
- Four à vapeur doté d'une porte rabattable :

Laissez la porte ouverte lorsque vous utilisez l'appareil.

Si le four à vapeur est encastré derrière une porte de meuble, il peut uniquement être utilisé lorsque la porte est ouverte.

Ne fermez la porte de meuble qu'une fois que l'appareil est hors tension et que les indicateurs de la chaleur résiduelle sont éteints. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde.

. Vandenborre.be

Votre contribution à la protection de l'environnement

Emballage recyclable

L'emballage protège l'appareil contre d'éventuels dégâts pendant le transport. Le fabricant a opté pour un matériau supporté par l'environnement et réutilisable. Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume de déchets à éliminer. En principe, votre revendeur reprend l'emballage. Si ce n'est pas le cas, portez-le au parc à conteneurs communal le plus proche. Pour savoir où ce dernier se trouve, il vous suffit de vous adresser à votre administration communale.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.



Lors de l'acharde votre nouvel appareil, vous avez pavé une contribution. Elle servira intégralement au futur recyclage de cet appareil, qui contiendra encore des matériaux utiles. Son recyclage permettra de réduire le gaspillage et la pollution.

Si vous avez des questions à propag de l'élimination de votre ancien apparreil, veuillez prendre contact avec

- le commerçant qui vous l'a vendu
 ou
- la société Recupel, au 02 / 706 86 10, site web: www.recupel.be

ou encore

 votre administration communale si vous apportez votre ancien appareil à un parc à conteneurs.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué. Tenez donc compte de la rubrique "Remarques à propos de votre de sécurité".

Avant la première utilisation

Réglage de la dureté de l'eau

Votre appareil est réglé en usine sur la plage de dureté de l'eau IV (4).

Si votre eau présente un degré de dureté différent, rectifiez le réglage vous-même si cela n'a pas déjà été fait lors de l'encastrement de l'appareil. Pour ce faire, suivez les instructions figurant au chapitre "Programmation ".

Pour connaître la plage de dureté de votre eau, vous pouvez utiliser le ruban test fourni avec l'appareil ou vous renseigner auprès du service des eaux de votre ville ou de votre commune.

La dureté de l'eau est indiquée par plages de dureté (de l à IV) ou en degrés de dureté allemands (de 1 à >21 °dH).

Plage de dureté	Affichage	Degré de dureté
l	01	1-7 °dH
II	02	8-14 °dH
III	03	15-21 °dH
IV	04	>21 °dH

Lieu d'installation

Si l'appareil est installé dans un endroit qui se situe à plus de 1,000 m au-dessus du niveau de la mérèle point d'ébullition de l'eau est inférieur à celui des régions à plus faible altitude. Vous pouvez régler l'appareil en fonction de votre emplacement géographique. Pour ce faire, suivez les instructions figurant au chapitre " Programmation ".


Avant la première utilisation

Ouverture et fermeture de la porte

Avant d'ouvrir la porte, sortez la tablette extractible. Vous pouvez l'utiliser pour déposer les plats et recueillir éventuellement l'eau chaude qui s'en écoule.

Ouverture de la porte

Faites glisser le système de déverrouillage de la porte vers l'avant à l'aide du pouce de la main droite et tournez la poignée vers le haut.




Dès que la poignée se trouve en position horizontale, la porte de l'appareil est déverrouillée et peut être ouverte.

N'ouvrez surtout pas la porte du four lorsqu'il fonctionne! Vous risqueriez de vous brûler.


Si vous essayez d'ouvrir la porte lorsque le four est en marche ou avant que la phase de refroidissement se termine, un signal d'avertissement retentit et " **door** " apparaît dans l'afficheur.

Fermeture de da porte

■ Placez la poignée à l'horizontale. Seule cette position permet aux lamelles de la porte et de l'enceinte du four (voir flèches) de s'engrener.



- Appuyez fermement sur le bouton de porte avec la main gauche.
- Avec la main droite, tirez la poignée vers le bas, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Ce faisant, faites glisser le système de déverrouillage de la porte vers l'avant avec le pouce. L'air est ainsi chassé de l'enceinte du four et vous pouvez fermer la porte plus facilement.



L'appareil n'est prêt à fonctionner que lorsque sa porte est complètement fermée.

■ Faites glisser la tablette extractible vers l'intérieur.

■ Collez la plaque signalétique (fournie avec les documents de l'appareil) dans la zone prévue à cet effet (voir chapitre " Plaque signalétique ").

Premier nettoyage et première utilisation

- Éliminez tous les films de protection éventuels
- Retirez tous les accessoires de l'enceinte de cuisson. Nettovez toutes les pièces à la main ou au lave-vaisselle

Avant la livraison, l'appareil a été traité avec un produit d'entretien.

- Utilisez une éponge propre et de l'eau chaude additionnée de détergent de vaisselle pour nettoyer l'enceinte de cuisson et pour enlever le film de protection.
- Faites ensuite fonctionner l'appareil en mode Cuisson à la vapeur haute pression , 120 °C pendant dix minutes afin de rincer les conduites d'eau. Pour ce faire, suivez les instructions décrites au chapitre "Commande ".

Avant la première u...

Randenhorre be

Avant chaque utilisation

Vérifiez que :

- le robinet d'arrivée d'eau est ouvert :
- le filtre de fond est correctement placé, car des restes d'aliments peuvent boucher l'évacuation d'eau:
- la porte est complètement fermée.

L'appareil ne peut fonctionner que si ces conditions sont remplies.

Principe de réglage

Lors du réglage de l'appareil, effectuez es étapes suivo.

1 Fermeture de la porte va la la porte va la température la tem

- 5 Réglage de la durée
- 6 Démarrage

Les étapes de réglage sont décrites en détail dans la partie suivante.

Tableau des modes de fonctionnement

		DOWN	Maded &	Commande
Tablea	au des modes de	fonctionnement	aded &	
Sym- bole	Programme	Température proposée* en °C	Plage de temp	érature réglable** n °C
			Réglage d'usine	Réglage modifié
355	Cuisson à la va- peur haute pres- sion	120	105 - 120	100 120 100 120 40 - 100
11	Cuisson à la va- peur	100	40 - 100	40 - 100
١	Réchauffage	95	-	-
*	Décongeler	60	50 - 60	50 - 60

La température proposée est la température que nous avons déterminée comme la meilleure dans notre cuisine test.

^{**} Vous pouvez modifier la température proposée dans la limite définie plus haut par tranche de 5 °C. Si vous désirez travailler par tranche de 1 °C, vous devez modifier le réglage d'usine correspondant (voir chapitre "Programmation").

Mise en marche et sélection d'un mode de fonctionnement

Après la mise en service de l'appareil, pendant le fonctionnement et après la mise hors service, un bruit (ronflement) se fait entendre.
Ce bruit n'indique pas la présence d'une anomalie de fonctionnement ou d'un défaut. Il se produit lors du pompage et de l'évacuation de l'eau.

- Fermez la porte de l'appareil.
- Mettez le four en marche avec la touche Marche/Arrêt.

L'afficheur de mode de fonctionnement/température indique :





Si vous souhaitez utiliser un autre mode, appuyez sor la touche de mode de fonctionnement piusqu'à ce que le mode désiré s'affiche, par exemple Cuisson à la vapeur



Modification de la température proposée

Vous pouvez modifier la température proposée par tranche de 5 °C dans les limites définies. Pour connaître les températures proposées et les limites de réglage, reportez-vous au " Tableau des modes de fonctionnement ". Si vous désirez travailler par tranche de 1 °C, vous devez d'abord modifier le réglage d'usine correspondant (voir chapitre " Programmation ").

À l'aide des touches de température
 + et -, réglez la température souhaitée.

Vous pouvez modifier la température à tout moment, que ce soit avant ou après le démarrage de la cuisson.

Réglage du temps de cuisson

Dans l'afficheur de temps trois zéros s'affichent et le symbole → qui clianote.

■ Réglez la durée de cuisson, par exemple 20 minutes, avec les touches de réglage de la durée + et -.



Vous pouvez régler une durée comprise entre une minute (D:D1) et 9 heures 59 minutes (9:59:00).

Vous pouvez modifier la durée à tout moment, que ce soit avant ou après le démarrage de la cuisson.

Vous trouverez les temps de cuisson pour les différents aliments dans les tableaux suivants ou dans le livre de recettes. Attention! Le temps de cuisson ne dépend pas de la quantité d'aliments, mais bien de leur volume. Ainsi, les grosses pommes de terre nécessitent une cuisson plus longue que les petites pommes de terre.

Démarrage de la cuisson

Vous pouvez démarrer la cuisson lorsaue

- la porte de l'appareil ést fermée ;
- une durée de cuisson est proarammée.

grammee.

Si la porte n'est pas bien fermée, un si anal d'avertissement retentit après le démarrage et " door " apparaît dans l'afficheur de temps.



- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
- " Start " s'affiche. le symbole → ne clignote plus et les deux points se mettent à clianoter.

L'afficheur de mode de fonctionnement/température indique désormais la température mesurée dans l'enceinte du four. Vous pouvez ainsi suivre l'augmentation de la température.

Interruption du fonctionnement

Vous pouvez interrompre la cuisson à tout moment, par exemple pour ajouter d'autres aliments dans l'enceinte du four.



Appuyez sur la touche Marche/Arrêt

" Stop " apparaît dans l'afficheur de temps.

La phase de refroidissement commence.

Dans l'afficheur de temps, le symbole → et " Start " s'éteignent, les deux points arrêtent de clignoter.

Une barre de défilement apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement/température pendant la phase de refroidissement.

La phase de réproidissement s'achève après environ une minute. La température réglée en dernier apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement/température.

■ Attendez que plusieurs signaux sonores retentissent et que le symbole

→ clignote dans l'afficheur de tremps.



- Sortez la tablette extractible.
- Ouvrez la porte.

Poursuite du fonctionnement

- Fermez la porte.
- Repoussez la tablette extractible.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt

Le chauffage reprend et l'augmentation de la température de l'enceinte de cuisson s'affiche.

N'ouvrez surtout pas la porte du four lorsqu'il fonctionne! Vous risqueriez de vous brûler. Faites particulièrement attention aux enfants.

La porte ne peut être ouverte que lorsque:

- la phase de refroidissement est achevée :
- le signal sonore ne retentit plus ;
- le symbole → clianote dans l'afficheur de temps.

Si vous essayez d'ouvrir la porte prématurément, un signal d'avertissement retentit et " door " apparaît dans l'afficheur de temps.

Faites attention à ce que las plats ne débordent pas lorsque vous les sortez du four.

Modification du mode de fonctionnement

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
- Attendez que la phase de refroidisse-
- ment soit terminee.

 Sélectionnez le mode souhaité et procédez comme décrit précédement ■ Sélectionnez le mode souha

Une fois le temps de cuisson écoulé

La cuisson s'achève par une phase de refroidissement.

" Stop " apparaît dans l'afficheur de temps. Le symbole → et " Start " s'éteignent et les deux points arrêtent de clignoter.



Une barre de défilement apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement/température pendant la phase de refroidissement

La phase de refroidissement s'achève après environ une minute. Si la quantité d'aliments est importante, cette phase peut être plus longue.



- Attendez que plusieurs signaux sonores retentissent, que trois zéros s'affichent et que le symbole → clignote dans l'afficheur de temps.
- Sortez la tablette extractible.
- Ouvrez la porte.
- Éteignez l'appareil.

Le four vapeurorocède ensuite à la vidange. Trois tirete - - - s'allument dans l'afficheur de mode de fonctionnement/température. Ensuite, " °C " s'affiche jusqu'à ce que la température dans l'enceinte de cuisson soit descendue en dessous de 45 °C. Notez que le four ne s'arrête effectivement que lorsque " °C " disparaît de l'afficient de l'afficient

Malgré la phase de refroidissement, l'enceinte et la porte peuvent encore être chaudes. Portez des maniques pour retirer les plats.

Faites attention à ce que las plats ne débordent pas lorsque vous les sortez du four.

Après l'utilisation

- Dès que " °C " n'apparaît plus dans l'afficheur de mode de fonctionnement/température, rincez l'enceinte du four avec de l'eau additionnée de produit vaisselle ou de vinaigre. Séchez-la ensuite avec un chiffon.
- Laissez la porte de l'appareil ouverte tant que l'enceinte de cuisson est encore humide.

- Fermez le robinet d'arrivée d'eau

Fermez le robinet d'arrivée pour éviter tout dégât des eaux.

Repoussez la tablette extractible.

Nandenborre be

Récipients de cuisson

L'appareil est livré avec des récipients de cuisson en inox.

Il est possible de commander des récipients de cuisson de différentes tailles en complément, perforés ou non (voir chapitre " Accessoires en option "). Vous pouvez ainsi adapter les récipients de cuisson aux aliments à cuire.

Veuillez respecter les consignes suivantes dans le choix de votre vaisselle de cuisson :

- Utilisez des récipients de cuisson perforés pour tous les aliments qui le permettent, par exemple pour les légumes. La vapeur atteint alors les aliments de toutes parts, et leur garantit une cuisson uniforme.
- Les aliments avec un diamètre supérieur par morceau, par exemple des pommes de terre entières, ne sont pas tout à fait collés les uns aux autres. C'est pourquoi, il y a formation de creux dans lesquels la vapeur peut pénétrer. La durée de cuisson reste donc la même, quel que soit le degré de remplissage du récipient. Vous pouvez aussi utiliser de plus grands récipients pour ces aliments.

- Les plats à consistance compacte (comme les soufflés) ou les aliments avec petit diametre par morceau (par exemple les pois outes asperges) ne forment (presque) pas de creux, ce qui empêche la vapeur de pénétrer. La durée de cuicc proportionnellement au degre remplissage. Choisissez dans ces là des récipients de cuisson l'acez que sur une hauteur d'environ 3 à 5 cm. Répartissez les plus grandes quantités d'aliments dans plusieurs récipients plats, afin de ne pas dépasser la hauteur de remplissage recommandée. Les durées de cuisson mentionnées ne sont valables que dans ces conditions. Si vous remplissez davantage vos récipients, vous devez allonger la durée de cuisson.

Il est également possible d'utiliser sa propre vaisselle - appropriée. Respectez alors aussi les consignes suivantes:

- Vos plats doivent pouvoir supporter une température allant jusqu'à 120 °C.
- La vaisselle présentant des parois épaisses n'est pas appropriée, car celles-ci entraîneraient une prolongation sensible du temps de cuisson indiqué.
- Placez le récipient sur la plaque.
- Votre plat ne doit pas toucher l'enceinte afin que la vapeur puisse parvenir de tous côtés aux aliments.

Cuisson sans pression

_		× ×		
Aliments	Programme	Température en °C	Temps de cuisson en minutes	
Légumes				
Chou-fleur, fleurettes	Cuisson sous pression	120	3-5-716 3-5-716 10-17 3-4 6-8	
Haricots verts	н	120	3-57	
Chou vert, coupé	н	120	10-17	
Carottes, coupées	н	120	3-4	
Pommes de terre, pelées, coupées en quatre	и	120	6-8	
Chou-rave, coupé	п	120	3-5	
Pommes de terre en robe des champs	п	120	12-14	
Poireaux, coupés	п	120	2-3	
Choux de Bruxelles	п	120	6-8	
Chou rouge, coupé	н	120	4-6	
Brocoli, fleurettes	Cuisson sans pression 15	100	4-6	
Pois	н	100	3-5	
Asperges blanches, 2 cm de diamètre	н	100	10-14	
Viande et charcuterie				
Côtes fumées, en tranches	Cuisson sous pression ∭	120	3-4	
Goulasch de bœuf, préalablement saisi	н	120	20-25	
Saucisses de Francfort	Cuisson sans pression 15	90*	2-4	
Blancs de poulet	н	100	6-8	
Émincé de veau, préalablement saisi	н	100	3-4	
Paupiettes de dinde, préalablement saisies	н	100	12-15	
Boudin blanc	п	90*	5-7	

^{*} Cette température ne correspond pas à la température proposée.

Downloadled F

	<u>*</u> X		
Aliments	Programme	Température en °C	Temps de cuisson en minutes
Poisson et crustacés			4-8 10-12
Truite, entière	Cuisson sans pression 15	100	10-12
Cabillaud, en morceaux	п	100	100 M
Saumon, filet	п	100	4-67/
Sébaste	п	100	4-8
Moules	п	90*	10-12
Légumes secs			
Haricots secs, prétrempés	Cuisson sous pression \(\text{\frac{111}{2}} \)	120	10-15
Pois, prétrempés	п	120	10-15
Lentilles brunes	п	120	8-10
Pâtes et riz			
Céréales, complètes	Cuisson sous pression (11)	120	8-15
Céréales, concassées	п	120	5
Riz	Cuisson sans pression 😘	100	20-25
Œufs			
Œufs mollets	Cuisson sans pression 3	100	3-4
Œufs moyennement cuits	п	100	5-6
Œufs durs	п	100	8-10
Fruits			
Pommes, poires, quartiers	Cuisson sans pression	100	3-5
Prunes	п	100	2-4
Rhubarbe	п	100	2-4
Griottes	п	100	2-4
Desserts			
Pâte à base de levure	Cuisson sans pression 15	100	12-15
Gâteau de semoule	п	100	10-12
Soufflé, portions	п	90*	15-20

^{*} Cette température ne correspond pas à la température proposée.

Recommandations

Nous conseillons:

- le mode de cuisson à la vapeur haute pression 120 °C pour cuire rapidement les aliments non sensibles à la pression;
- le mode de cuisson à la vapeur
 100 °C pour cuire délicatement les aliments sensibles à la pression.

Conseils pour la cuisson à la vapeur

- Vous pouvez choisir le niveau d'enfournement et même cuire simultanément sur plusieurs niveaux. Le temps de cuisson reste inchangé.
- Lors de la cuisson de produits surgelés, par exemple des légumes, veillez à ce que les morceaux de grande taille ne collent pas entre eux. Il vaut mieux les réduire en petits morceaux. Le temps de cuisson correspond à peu près à celui des légumes frais.
- Les légumes congelés et frais avec le même temps de cuisson peuvent être cuits ensemble.
- Le poisson surgelé doit être un peu décongelé avant d'être cuit à la vapeur. Nous vous conseillons le mode de cuisson " décongeler " (voir chapitre correspondant).
- La cuisson à la vapeur permet aux aliments de mieux conserver leur saveur que la cuisson traditionnelle.
 C'est pourquoi il est préférable d'assaisonner les plats après la cuisson.

- En cas de cuisson avec du liquide, ne remplissez les récipients que jusqu'au ³/₄.
- Avant de cuire les fruits secs et les céréales, trempez-les dans l'eau froide.
 Ces produits gonflent pendant la cuisson. Il faut donc les cuire dans un liquide. Pour les fruits secs et les céréales (trempés), le rapport aliment-eau doit être 1:1.
- Le riz gonfle pendant la cuisson. Il faut donc le cuire dans un liquide. Le taux d'absorption de liquide, et donc le rapport riz / liquide varie en fonction de la forme et du traitement préalable. Pour le riz étuvé, le riz basmati et le riz sauvage, le rapport aliment / liquide doit être de 1:1, contre 1:1,5 pour le riz complet et 1:2 pour le risotto.
- Les pâtes sèches doivent être bien recouvertes d'eau. Il convient de diminuer d'environ ^{1/}₃ le temps de cuisson prévu par le fabricant, car les pâtes gonflent déjà pendant le chauffage du four.
- Le liquide de cuisson est certes absorbé par certains aliments (par exemple le riz), mais il est en général entièrement conservé (par exemple lors de la cuisson de potées). Une fois la cuisson à la vapeur terminée, vous pouvez donc lier, alléger ou battre l'aliment avec de la crème fraîche.

- Vous pouvez lier des sauces dans votre four à vapeur. Pour ce faire, ajoutez un beurre manié (40 g de farine et 40 g de beurre pour 0,5 l de liquide).
- Graissez des récipients de cuisson perforés si vous voulez y faire cuire du poisson et des récipients non perforés pour y préparer des entremets aux œufs, par exemple un consommé royal.
- Si vous cuisez de la viande sans ajouter de liquide, vous obtiendrez le jus de viande pur, à partir duquel vous pourrez préparer la sauce. Mettez la viande et les autres ingrédients, par exemple des légumes, dans un plat de cuisson perforé. Glissez le plat de cuisson non perforé en dessous afin de recueillir le jus.

- Dans le mode de cuisson à la vapeur haute pression 155, 120 °C, des turbulences se produisent dans le four quand celui-ci refroibil. Ces turbulences peuvent faire déborder des produits de leur récipient et salir ainsi le four. C'est surtout le cas pour les produits préparés dans un liquide (soupe, pot-au-feu, choux rougé etc.) ou de consistance molle, comme la compote.

 Recouvrez ces produits à l'aide de la plaque ou du couvercle (voir chapitre " Accessoires en option ").

 Poussez le récipient avec le couvercle entre les glissières, pas au-dessus.
- Lorsque vous cuisez sur deux niveaux, pour éviter que le jus de cuisson qui s'égoutte n'altère le goût de l'autre plat, il suffit de placer le plat non perforé en haut et le plat perforé en bas.

Le mode de régénération 1 permet

Régénération

√ Régénération		
Plats	Durée en minutes	
Légumes		
Chou-fleur, haricots	2	
Chou-rave, carottes	2	
Garnitures		
Pommes de terre (coupées en deux dans le sens de la longueur)	3-4	
Pâtes, riz	2-3	
Viande et volaille		
Rôti en tranches, 1,5 cm d'épaisseur	3-5	
Goulasch	3-5	
Escalope de poulet	3-5	
Boulettes de viande	3-5	
Roulades en tranches	3-5	
Poisson		
Filet de poisson	2-3	
Roulade de poisson, coupée en deux	2-3	
Assiettes garnies		
Poulet accompagné de riz	3-5	
Rôti de porc, pommes de terre et légumes	3-4	
Spaghetti à la sauce tomate	2-3	
Soupes/potées		
Potée	4-5	
Potage aux légumes, crème de légumes, bouillon	2-3	

Le mode de regénération \(\) permet de réchauffer de raçon optimale des plats déjà cuits. Les plats sont également chauffés. Il se forme très peu de condensation, car il n'y a pas de refroidissement par eau dans ce programme.

Procédez de la façon suivante :

- Disposez les aliments sur une assiette plate.
- Posez l'assiette sur la plaque et introduisez-la dans le four.
- Sélectionnez le mode de régénération . . .
- Réglez la durée (voir tableau).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Downloaded &

Décongélation

* DÉCONGÉLATION				
Aliments à décongeler	Poids en g	Température en °C	Temps de dé- congélation en minutes	Temps de repos en minutes
Viande				
Goulasch	500	60	30-40	10-15-20
Viande hachée	250	50*	15-20	10-15
Escalope, côtelette, saucisse	800	60	25-35	15-20
Volaille				
Poulet	1000	60	40	15-20
Cuisse de poulet	150	60	20-25	10-15
Escalope de poulet	500	60	25-30	10-15
Poisson, fruits de mer				
Filets de poisson	400	60	15	10-15
Crabes	300	60	4-6	5
Légumes				
Congelés en bloc	300	60	20-25	10-15
Congelés en petites portions	350	60	15	8-10
Fruits				
Compote de pommes	250	60	20-25	10-15
Baies	300	60	8-10	10-12
Produits laitiers				
Fromage	100	60	15	10-15
Crème	250	60	20-25	10-15
Pâtisserie				
Pâte feuilletée	-	60	10-12	10-15
Pâte levée		60	10-12	10-15
	∭ Cuisso	on sans pression	n	
Pain	250	100	10-15	10-15
Petits pains	-	100	6-7	1-2

^{*} Cette température ne correspond pas à la température proposée.

Vous pouvez utiliser votre appareil pour décongeler des surgelés. Le temps de décongélation est alors bien plus court qu'à l'air libre.

- Mettez l'aliment à décongeler dans l'appareil.
- Sélectionnez le mode de décongélation *\frac{1}{2}.
- Modifiez la température proposée si vous le souhaitez (voir tableau).
- Réglez la durée (voir tableau).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Conseils pour la décongélation

- Pour décongeler des aliments qui s'égouttent (volaille, par exemple), mettez-les dans un plat de cuisson perforé et glissez un plat de cuisson non perforé en dessous. Ainsi, les surgelés ne baignent pas dans l'eau de décongélation. Éliminez l'eau de décongélation des volailles et ne la réutilisez en aucun cas!
 Risque de salmonellose!
- Les aliments qui ne s'égouttent pas peuvent être déposés sans emballage dans un récipient perforé.

- Le poisson no doit pas être entièrement décongele pour cuire à la vapeur. Il suffit que sa surface soit suffisamment tendre pour retenir les épices. Selon l'épaisseur deux à trois minutes sont suffisantes.
- À la moitié du temps de décongélation, retournez les aliments ou détachez les morceaux, par exemple les baies, les morceaux de viande et de poisson, et répartissez-les dans le plat.
- Après avoir sorti les aliments de l'appareil, laissez-les reposer encore quelques instants à température ambiante. Ce temps de repos (voir tableau) est nécessaire pour que les aliments soient décongelés jusqu'au centre.
- Ne recongelez jamais des aliments décongelés.
- Faites décongeler les plats préparés en respectant les indications de l'emballage.
- Décongelez les pâtisseries dans le sac congélation fermé.

Cuisson d'un repas

Utiliser votre appareil pour y faire cuire plusieurs aliments (par exemple un repas complet) en une seule fois permet d'économiser de l'énergie et s'avère particulièrement pratique.

Les aliments nécessitant en général des temps de cuisson différents, vous devez les introduire à différents moments dans l'appareil. Selon les essais effectués dans notre cuisine test, nous vous recommandons de procéder de la façon suivante, par exemple :

Ragoût d'agneau à la suédoise sauce à l'aneth 8 minutes Pommes de terre 8 minutes Carottes 4 minutes

Procédez de la façon suivante :

- Insérez d'abord les aliments qui requièrent le temps de cuisson le plus long (ragoût d'agneau et pommes de terre).
- Sélectionnez le mode de cuisson sous pression 、 120 °C.
- Réglez la différence de temps, c'est-à-dire le temps nécessaire avant d'enfourner le plat suivant (quatre minutes dans ce cas-ci).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- Lorsque le temps réglé est écoulé et que la phase de refroidissement est achevée, enfournez les aliments restants (carottes) dans le four.
- Réglez le temps de cuisson du deuxième plat (quatre minutes).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Une fois le temps de cuisson écoulé, vous pouvez sortintous les plats en même temps.

Blanchiment

Votre appareil vous permet de faire blanchir les fruits et les légumes aui doivent être congelés.

- Placez les légumes/fruits dans un plat perforé et mettez-le dans le four.
- Sélectionnez le mode de cuisson sans pression \$\mathfrak{\mathfrak{N}}\$, 100 °C.
- Réglez un temps de cuisson d'une à deux minutes.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- Une fois les fruits et les légumes blanchis, plongez-les dans de l'eau glacée pour les faire refroidir rapidement. Laissez-les égoutter.

Vous pouvez à présent congeler les fruits et légumes.

Stérilisation

Pour la stérilisation, ne réglez jamais une température de cuisson supérieure à 95 °C (ou 90 °C si le four est installé à une altitude supérieure à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer), car les bocaux exploseraient. Vous risqueriez de vous blesser!

Cuisson sans pression				
Aliments à stériliser				
Fruits				
Pommes	90*	50		
Compote de pommes	90*	65		
Groseilles	80*	50		
Groseilles à maquereau	80*	55		
Fruits à noyau	85*	55		
Légumes				
Haricots	95*	120		
Cornichons	90*	55		

- * Cette température ne correspond pas à la température proposée.
- ** Les durées indiquées se réfèrent à des bocaux d'une capacité d'un litre. Pour des bocaux d'une capacité d'un demi-litre, la durée diminue de 15 minutes, pour des bocaux d'un quart de litre, de 20 minutes.

Procédez de la façon suivante :

 Déposez les bocaux préparés (de même taille) sur un plat perforé de telle sorte qu'ils ne sé pouchent pas.



- Réduisez la température proposée (voir tableau).
- Réglez la durée (voir tableau).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- Utilisez la chaleur résiduelle et ne sortez les bocaux de l'enceinte de cuisson que 30 minutes après avoir éteint l'appareil.
- Laissez ensuite refroidir les bocaux recouverts d'un linge pendant environ 24 heures.

Extraction de jus

Cuisson sous pression				
Aliment	Durée en minutes			
Fruits fragiles, par exemple les baies	20-35			
Fruits moyennement durs, par exemple les pommes, les poires	30-45			
Fruits durs, par exemple les coings	40-50			

Procédez de la façon suivante :

- Placez les aliments dont vous voulez extraire le jus dans un plat perforé et mettez-le dans le four.
- Placez un plat non perforé en dessous pour recueillir le jus.
- Sélectionnez le mode de cuisson sous pression 、 120 °C.
- Réglez la durée (voir tableau).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

Conseils pour extraire le jus

- Triez et lavez le fruits ou légumes dont vous voulez extraire le jus. Découpez les parties abinées.
- N'enlevez pas les pépins.
- Retirez les rafles des raisins et les queues des griottes, car elles contiennent des substances ameres Vous pouvez laisser les branches des autres baies.
- Découpez les gros fruits, comme les pommes, en dés d'environ 2 cm.
 Plus le fruit ou le légume est dur, plus les dés doivent être petits.
- Pour améliorer le goût, mélangez des fruits doux avec des fruits âpres, par exemple des pommes et des baies de sureau.
- Le sucre augmente la quantité de jus et améliore l'arôme si vous le saupoudrez directement sur le fruit et que vous le laissez pénétrer quelques heures. Il est conseillé d'ajouter entre 100 et 150 g de sucre pour 1 kg de fruits sucrés, et entre 150 et 200 g pour 1 kg de fruits âpres.
- Le goût des jus de légumes peut être relevé avec des fines herbes.
- Si vous souhaitez garder le jus ainsi obtenu, versez-le lorsqu'il est chaud dans des bouteilles propres et fermez-les immédiatement.

Stérilisation des couverts

Au terme du programme, les couverts et les biberons stérilisés dans l'appareil ne contiennent plus de microbes. Contrôlez toutefois au préalable les indications du fabricant pour vous assurer que toutes les pièces résistent à la vapeur et à des températures pouvant atteindre 100 °C.

- Démontez les biberons. Déposez tous les éléments dans un récipient perforé, afin qu'ils n'entrent pas mutuellement en contact. Recouvrez le récipient avec la plaque ou le couvercle.
- Réglez le mode de cuisson à la vapeur <u>\sscritter</u> sur 100 °C.
- Réglez une durée de 15 minutes et confirmez.

N'assemblez à nouveau les biberons que lorsqu'ils sont parfaitement secs. Vous éviterez ainsi une nouvelle formation de germes.

Préparation des yaourts

- Mélangez 100 gode yaourt (avec cultures vivantes) et il de lait. Il faut veiller à ce que le lait et le yaourt aient la même teneur en matières grasses. Vous pouvez utiliser du lait pasteurisé ou du lait frais. Cela dit, le tat frais doit d'abord être chauffé à 90 de pas le faire bouillir). Il faut ensuite le laisser refroidir pour que le yaourt préparé avec ce lait durcisse. Le lait frais donne un yaourt plus ferme que le lait pasteurisé.
- Versez le mélange dans 6 ou 7 bocaux à yaourt. Fermez les bocaux.
- Déposez tous les bocaux dans un récipient perforé, afin qu'ils ne bougent pas.
- Sélectionnez le programme Cuisson à la vapeur et réduisez la température proposée à 40 °C.
- Réglez une durée de cinq heures.

Laissez le yaourt refroidir et conservez-le ensuite au réfrigérateur.

Le yaourt n'atteindra sa fermeté maximale que lorsqu'il aura bien refroidi.

Dispositifs de sécurité

En temps normal, l'appareil régule la pression et la température automatiquement. Pour éviter tout problème, votre appareil est équipé de deux dispositifs de sécurité qui se déclenchent en cas de pression trop importante (soupape de sûreté et sécurité contre la surpression) ainsi que d'un dispositif de sécurité qui se déclenche en cas de température trop élevée (protection contre la surchauffe).


La soupape de sûreté et le dispositif de sécurité contre la surpression doivent être remplacés au bout d'un à deux ans.

Toute modification des dispositifs de sécurité est interdite.

Soupape de sûreté/dispositif de sécurité contre la surpression

surpression

La soupape de sûreté etle dispositif de sécurité contre la surpression peuvent se déclencher séparément, sinultanément et alternativement.




Leur déclenchement libère de la vapeur au-dessus et en dessous de la ferrure de la porte.

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
- Attendez que la phase de refroidissement soit terminée (voir chapitre " Interruption du programme").
- Sortez la tablette extractible.
- Ouvrez la porte.

Dispositifs de sécurité


■ Vérifiez d'abord que le disque de silicone du dispositif de sécurité contre la surpression a été expulsé. Si tel est le cas, insérez un nouveau disque de silicone (voir chapitre "Accessoires livrés ") dans l'ouverture du dispositif de sécurité contre la surpression sur la face interne de la porte de l'appareil.



Vous pouvez maintenant faire fonctionner le four normalement.

■ Si la sécurité contre la surpression ne s'est pas déclérchée, retirez la soupape de sûreté sur la face interne de la porte.

■ Repoussez la pointe métallique de la soupape de sûreté.



■ Remettez en place la soupape de sûreté. Vérifiez que le joint en caoutchouc est inséré correctement.

Vous pouvez maintenant faire fonctionner le four normalement.

Si la soupape de sûreté ou le dispositif de sécurité contre la surpression se déclenche à nouveau, contactez le service après-vente.

Dispositifs de sécurité

Protection contre la surchauffe

La protection contre la surchauffe se trouve en dessous de la touche Marche/Arrêt. Lorsque la température est trop élevée dans le générateur de vapeur, le chauffage de l'appareil s'arrête automatiquement. L'afficheur de programme/température indique F27 et la phase de refroidissement est amorcée.


La phase de refroidissement est terminée après une minute et plusieurs signaux sonores retentissent. F27 clignote quelques instants sur l'afficheur de programme/température, puis trois tirets - - - apparaissent. Après quelques instants, F20 s'affiche.

Procédez de la façon suivante :

- Arrêtez l'appareil et ouvrez la porte.
- Laissez le four refroidir pendant environ 30 minutes.

F20 s'éteint dans l'afficheur.

Otez le cache du dispositif de protection contre la surchauffe (voir flèche) et enfoncés le dispositif à l'aide d'un objet fin et solide, par exemple un tournevis.



■ Remettez le cache en place.

Vous pouvez maintenant faire fonctionner le four normalement.

Si la protection contre la surchauffe se déclenche à nouveau, contactez le service après-vente.

Dispositifs de sécurité

Verrouillage

Ce four à vapeur est équipé d'un système de verrouillage afin qu'il soit impossible de le mettre en marche par inadvertance ou d'en modifier la programmation.

Si vous désirez utiliser le système de verrouillage, vous devez changer le réglage correspondant (voir chapitre "Programmation ").


Si le système de verrouillage est activé **lorsque l'appareil est sous tension**, le four peut être mis en marche et arrêté, mais il ne peut pas fonctionner.

Si le système de verrouillage est activé **pendant le fonctionnement**, le fonctionnement de l'appareil est soumis aux **conditions d'utilisation** suivantes :

- La température proposée peut être réduite, mais pas augmentée.
- La durée réglée peut uniquement être réduite.
- Le four peut être arrêté et remis en marche, mais il est impossible de sélectionner un programme.

Comment activer le verrouillage :

■ Appuyez sur la louche de Programme ▲ plusieurs fois jusqu'à ce que trois tirets et le symbole de verrouillage → apparaissent dans l'afficheur de programme/température.



Appuyez sur la touche de température +.



Si vous essayez d'effectuer un réglage, " \$\mathcal{U} - \nabla\$" apparaît dans l'afficheur de programme/température pour signaler que le verrouillage est activé.

Comment désactiver le verrouillage :

- Appuyez sur la touche de programme
 ▲ plusieurs fois jusqu'à ce que
 ⅅ-ℴ et le symbole ℴ→ apparaissent.
- Appuyez sur la touche de température -.

Le verrouillage est désactivé.

Downloade

N'utilisez en aucun cas un système de nettoyage à la vapeur pour nettoyer l'appareil.

La vapeur peut humidifier les pièces sous tension et provoquer un court-circuit.

Nettoyez et séchez l'ensemble de l'appareil après chaque utilisation. Pour ce faire, laissez-le d'abord refroidir.

Ne refermez la porte de l'appareil qu'une fois que ce dernier est entièrement sec.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, nettoyez-le à fond pour éviter l'apparition d'odeurs désagréables, etc. Laissez la porte de l'appareil ouverte. Pour nettoyer votre appareil, n'employez jamais de détergent industriel. Utilisez uniquement des produits ménagers.

N'utilisez en aucun cas des détergents contenant des hydrocal bures aliphatiques. Vous risqueriez d'ens dommager les joints.

Façade de l'appareil

Dans la mesure du possible, ne tardez pas à enlever les salissures sur la facade de l'appareil.

Si elles restent trop longtemps sans être nettoyées, il est possible que vous n'arriviez plus à les faire partir et que les surfaces se décolorent ou se modifient.

Utilisez une éponge propre et de l'eau chaude additionnée de produit de vaisselle pour nettoyer la façade. Séchez ensuite les éléments nettovés à l'aide d'un chiffon doux.

Pour le nettoyage, vous pouvez aussi utiliser un chiffon en microfibres propre et humide, sans détergent.

Les surfaces de l'appareil se raient facilement. Les rayures peuvent même provoquer la cassure des surfaces en verre.

Elles peuvent se décolorer ou se modifier si elles entrent en contact avec des produits de nettoyage inadéquats.

Pour éviter d'endommager les surfaces en nettoyant l'appareil, n'utilisez pas:

- de détergents à base de soude. d'ammoniac, d'acide of de chlore;
- de détergents detarmante
 de détergents abrasifs, commetés poudre, la crème à récurer ou les options de nettoyage;
- de détergents contenant des solvants:
- de détergents pour acier inoxydable (inox);
- de produits de nettoyage pour lave-vaisselles:
- de sprays nettoyants pour four ;
- de produits nettoyants pour verre ;
- d'éponges ou de brosses abrasives dures, par exemple, les éponges à récurer pour casseroles;
- de gommes anti-salissures ;
- de grattoirs métalliques !

Récipients de cuisson et filtre de fond

Rincez et séchez les récipients de cuisson et le filtre de fond après chaque utilisation. Toutes ces pièces peuvent aller au lave-vaisselle

Vous pouvez enlever facilement les décolorations bleutées des récipients de cuisson, ainsi que les décolorations et les dépôts de calcaire sur le filtre de fond à l'aide du nettoyant Miele pour vitrocéramique et inox (voir chapitre " Accessoires en option "). Rincez ensuite le récipient de cuisson et le filtre de fond à l'eau claire, jusqu'à disparition complète de toutes les traces de détergent.

Vous pouvez également enlever les décolorations et les dépôts de calcaire avec un peu de vinaigre. Ensuite, rincez les récipients de cuisson et le filtre de fond à l'eau claire

Joint de porte / Soupape de sûreté

Remplacez le joint de porte et la soupape de sûreté tous les un à deux ans, en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Le joint et la soupape de sûreté sont proposés dans les accessoires en option (voir chapitre " Accessoires en option ").

Joint de porte

Nettoyez le joint de la porte après chaque utilisation. Ne le lavez en aucun cas au lave-vaisselle, mais à la main, avec une éponge, un peu de produit vaisselle et de reau chaude. Séchez-le ensuite avec un chiffon doux.


Soupape de sûreté

■ Ouvrez la porte.

Retirez la soupape de sûrete usagée située sur la face intérieure de la porte.

porte.

Mettez la nouvelle soupape de sûrete en place. Vérifiez que le joint en caoutchouc est inséré correctement.



Enceinte de cuisson et tablette extractible

Lavez et séchez l'enceinte du four, l'intérieur de la porte et la tablette extractible après chaque utilisation. Pour ce faire, laissez d'abord refroidir l'appareil.

La plupart des salissures peuvent être facilement enlevées à l'aide d'une éponge imbibée d'eau chaude et de produit vaisselle.

Lorsque l'eau contient beaucoup de calcaire, des dépôts peuvent se former sur les parois de l'enceinte de cuisson et sur la tablette extractible.

Si l'eau contient beaucoup de sels minéraux, il est possible qu'elle décolore les parois de l'enceinte de cuisson au fil du temps.

Ces dépôts de calcaire peuvent être enlevés facilement à l'aide du nettoyant Miele pour vitrocéramique et inox (voir chapitre " Accessoires en option "). Après application du nettoyant, essuyez l'enceinte de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et mettez l'appareil sous tension pendant cinq minutes en mode de cuisson à la vapeur \$\frac{\sqrt{1}}{2}\$.

Rincez la tablette extractible à l'eau claire, puis essuyez-la.

Vous pouvez éliminer les dépôts de calcaire à l'aide de vinaigre et les décolorations à l'aide d'un produit de détartrage à base d'acide citrique. Rincez les surfaces à l'eau claire et essuyez-les.

Si nécessaire, vous pouvez sortir complètement la tablette extractible.



Retrait de la tablette extractible

- Tirez la tablette extractible le plus loin possible.
- Dévissez les deux écrous moletés ①.
- Enlevez la tablette extractible des glissières, nettoyez-la et séchez-la.


Remise en place de la tablette extractible

- Tirez les deux glissières de la tablette extractible complètement vers l'avant.
- Poussez la tablette extractible sous les deux supports ② à l'arrière le long des glissières.
- Posez la tablette extractible à l'avant sur les deux vis des glissières.
- Revissez les écrous moletés.

Grilles d'introduction

Les grilles d'introduction peuvent être nettoyées à la main ou au lave-vaisselle.

Les décolorations et les dépôts de calcaire peuvent être enlevés facilement à l'aide du nettoyant Miele pour vitrocéramique et inox (voir chapitre " Accessoires en option "). Rincez ensuite les grilles d'introduction à l'eau claire, jusqu'à disparition complète de toutes les traces de détergent.



Retrait des grilles d'introduction

■ Desserrez les vis de fixation ① de sorte que vous puissiez retirez les grilles vers l'avant. Vous ne pouvez pas enlever complètement les vis!


Mise en place des grilles d'introduction

- Posez les grilles d'introduction avec le guide ② (à l'avant au centre) sur les vis de fixation desserrées.
- Accrochez les anneaux des grilles (à l'arrière au centre) sur les chevilles ③ dans le fond de l'enceinte du four.
- Resserrez les vis.

Buse

Pendant la phase de refroidissement. de l'eau est pulvérisée dans l'enceinte du four par la buse située derrière la plaque de protection de la grille d'introduction droite. Cette buse peut s'encrasser et s'entartrer après une utilisation prolongée.

La buse doit impérativement être détartrée dès que le message d'erreur F13 s'affiche



■ Attendez que plusieurs signaux sonores retentissent. Ouvrez la porte et enlevez les aliments

Faites attention lorsque vous ouvrez la porte, car de la vapeur brûlante s'échappe en abondance et les aliments sont très chauds!

- Laissez refroidir le four en maintenant la porte ouverte.
- Enlevez les grilles d'introduction (voir chapitre " Grilles d'introduction ").
- Retirez la buse.
- Détartrez la buse à l'aide de l'agent détartrant Miele ou d'un détartrant en vente dans le commerce.

Après le détarrage, rincez la buse sous l'eau courante.

Avant de remettre la buse en place, vous devez encore rinter grossièrement les conduites d'eau de l'appareil.

- À cet effet, fermez en mettez l'appareil en marche eu tionnez le mode de cuisson à la va-■ À cet effet, fermez la porte du four.
- Réglez une durée d'une minute et appuvez sur la touche Marche/Arrêt.
- Attendez que la phase de refroidissement soit terminée (voir chapitre " Une fois le temps de cuisson écou-
- Ouvrez la porte, remettez la buse en place et reposez les grilles d'introduction.

Vous pouvez maintenant faire fonctionner le four normalement.

Si le message d'erreur *F13* réapparaît, alors que vous avez détartré la buse. contactez le service après-vente.

Détartrage

↑ Pour le détartrage, utilisez exclusivement l'agent détartrant Miele (voir chapitre " Accessoires fournis ") afin de ne pas endommager l'appareil

Ne procédez au détartrage de l'appareil que lorsque celui-ci est refroidi. Sinon, des vapeurs corrosives pourraient se former

L'agent détartrant est corrosif. Évitez tout contact du produit avec la peau et évitez d'en respirer les émanations.

En cas de contact avec le produit, rincez tout de suite abondamment à l'eau claire et contactez un médecin en cas d'irritation.

Refermez toujours hermétiquement le flacon de l'agent détartrant. Conservez l'agent détartrant hors de portée des enfants!

Veillez à éviter toute infiltration de l'agent détartrant sur les surfaces métalliques. Sinon, des taches risqueraient d'apparaître. Le cas échéant, enlevez immédiatement l'agent détartrant.

Après un certair nombre d'heures de fonctionnement, appareil vous signale qu'il est temps de lédétartrer. Lors de a mise en marc.

raît à gauche dans l'atrici,
de fonctionnement /température, a...
que le mode de détartrage state

chiffre 10.



Ce chiffre indique au'il vous reste dix cuissons avant que l'appareil ne se bloque. Si vous ne détartrez pas immédiatement l'appareil, un 9 s'affichera à la prochaine mise en marche, et ainsi de suite.

L'appareil finira par se bloquer et vous serez dans l'obligation de le détartrer. Nous vous recommandons de détartrer l'appareil avant qu'il ne se bloque.

Le processus de détartrage ne peut être interrompu qu'en arrêtant l'appareil. Si l'appareil est remis en marche après l'interruption du détartrage, un processus de rincage sera automatiquement déclenché (voir chapitre " Que faire si...?").

- Attendez que l'appareil soit refroidi.
- Retirez l'élément pointu attaché au piston de la seringue fournie et placez-le sur l'injecteur de la seringue.



■ Mettez l'appareil vide en marche avec la porte fermée.


L'afficheur de mode de fonctionnement / température indique le mode de détartrage \$\mathfrak{Z}\$, un chiffre et à gauche le symbole \$\mathfrak{Z}\$

■ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

L'afficheur de mode de fonctionnement / température indique £00, à gauche le symbole \$\mathfrak{Z}\$ et le mode de détartrage \$\mathfrak{Z}\$.

Le four procède à l'évacuation. Une fois l'évacuation terminée, *E01* apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement / température.

■ Remplissez le seringue avec de l'eau. Introduisez la pointe de la seringue dans l'orifice de remplissage situé dans la partie supérieure gauche de la façade de l'appareil et injectez une dose d'eau, lentement et uniformément. Ce faisant, veillez à tenir la seringue bien droite.



- Versez 300 ml d'agent détartrant dans un récipient résistant à l'acide, en verre ou en porcelaine par exemple.
- Remplissez la seringue d'agent détartrant et injectez une fois la quantité de la seringue dans l'orifice de remplissage.
- Remplissez la seringue d'eau et injectez deux fois la quantité de la seringue dans l'orifice de remplissage.

Un signal retentit et *ED2* apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement / température. L'appareil se prépare pour le processus de détartrage.

Si aucun signal ne retentit, arrêtez immédiatement le remplissage d'eau.

Patientez cinq minutes. Si le signal ne retentit toujours pas, éteignez l'appareil, puis rallumez-le (voir chapitre " Que faire si...?").

Lorsque la phase de préparation est terminée, un signal retentit et EO3 s'affiche.

- Remplissez la seringue d'agent détartrant et injectez deux fois la quantité de la serinque dans l'orifice de remplissage.
- Remplissez la seringue d'eau et injectez deux fois la quantité de la serinque dans l'orifice de remplissage.

Un signal sonore retentit et EOY apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement / température. L'afficheur de temps indique la durée de détartrage de 30 minutes. Cette durée ne peut pas être modifiée.

Le processus de détartrage commence. À la fin du détartrage, un signal sonore et les messages E05 à E07 indiquent les processus d'évacuation et de rinçage.

Lorsque le processus de détartrage est terminé, un signal retentit et EDB apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement / température. Trois zéros apparaissent dans l'afficheur de temps et le symbole → clignote.

Après le détartrage :

- Sortez la tablette extractible.

- Ouvrez la porte.
 Éteignez l'appareil.
 Nettoyez l'enceinte du fouravec de Nettoyez l'encerne l'eau additionnée de produit verse ou de vinaigre, puis séchez-la avec - hiffon.
- Séchez l'orifice de remplissage d'agent détartrant afin d'éviter toute incrustation : ensuite. remettez le couvercle en place.
- Laissez la porte de l'appareil ouverte tant que l'enceinte de cuisson est encore humide.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau pour éviter tout dégât des eaux éventuel.
- Faites glisser la tablette extractible vers l'intérieur

S'il reste de l'agent détartrant dans le récipient, reversez-le dans le flacon. Lorsau'il reste du produit, le plus simple est de l'aspirer avec la seringue pour l'iniecter dans le flacon.

Nettoyez en profondeur le récipient que vous avez utilisé.

Programmation

					Programmation Réglage	
					Adk 1 1 3 grammation	
Programme*			État**		Réglage	
Р	1	Intensité du signal sonore	S	00	Réglage très faible faible moyenne forte un seul signal intervalle court intervalle long (cinq minutes)	
			S	01	faible	
			S	02	moyenne	
			S	03	forte	
Р	2	Durée du signal sonore de fin de programme	S	00	un seul signal	
			S	01	intervalle court	
			S	02	intervalle long (cinq minutes)	
Р	3	Verrouillage	S	00	impossible	
			S	01	possible	
P	4	Programme affiché après la mise en marche	S	00	Cuisson sous pression	
			S	01	Cuisson sans pression	
			S	02	Régénération	
			S	03	Décongélation	
			S	04	dernier programme sélectionné	
P	5	Dureté de l'eau	S	01	douce	
			S	02	moyenne	
			S	03	dure	
			S	04	très dure	
Р	6	Lieu d'installation	S	00	en dessous de 1 000 m	
			S	01	au-dessus de 1 000 m	
P	7	Modification de la température	S	00	par tranche de 5°	
			S	01	par tranche de 1° (notez que l'aug- mentation de température continue de s'afficher par tranche de 5°)	
Р	8	Mode de démonstration et réglage d'usine	S	00	Mode de démonstration activé	
			S	01	Mode de démonstration désactivé	
			S	09	Rétablissement des réglages d'usine	

<sup>Les programmes non disponibles ne sont pas repris.
L'état tel que défini en usine est toujours imprimé en gras.</sup>

Programmation


Vous pouvez modifier la programmation de votre appareil (voir tableau).

Procédez de la façon suivante :

■ Réglez la programmation P à l'aide de la touche de programme A.



- Appuyez sur la touche de température + jusqu'à ce que la programmation souhaitée apparaisse dans l'afficheur de programme/température (1 pour P1, 2 pour P2, etc.).
- Appuyez sur la touche de température + ou - jusqu'à ce que l'état souhaité s'affiche, par exemple 02.



■ Appuyez sur la touche de programme A.

Le nouveau réglage est enregistré.

Les réparations doivent être effectuées par un électricien et plombier professionnel ou par le service après-vente. Une réparation effectuée par une personne non habilitée comporte des risques considérables pour l'utilisateur.

Que faire si...

... après la mise en service de l'appareil, pendant le fonctionnement et après la mise hors service, un bruit (ronflement) se fait entendre.

Ce bruit n'indique pas la présence d'une anomalie de fonctionnement ou d'un défaut. Il se produit lors du pompage et de l'évacuation de l'eau.

... un signal retentit après le démarrage du four et le message " door " apparaît dans l'afficheur de temps ?

La porte de l'appareil doit être fermée complètement.

... le fusible de l'installation électrique a sauté?

Si, après avoir remis en place le fusible ou le disjoncteur différentiel, vous ne parvenez pas à remettre l'appareil en marche, contactez le service après-vente.

vérifiez que le mode de démonstration n'est pas activé (voir chapitre " Programmation ").

... de l'eau s'accumule sur le couvercle ?

températures, la vapeur produite pour le réglage de la pression se condense à l'intérieur du couvercle à deux parois et s'échappe par la zone de la charnière de la porte.

... l'appareil est bloqué pendant une panne de courant assez longue et que vous souhaitez enlever les aliments du four?

Attention, le four est sous haute pression et peut être encore très chaud!

Sortez la tablette extractible. Pour évacuer la vapeur et éliminer la pression, poussez le système de déverrouillage lentement et progressivement vers l'avant avec le pouce de la main droite. Attention! de la vapeur s'échappe au-dessus et en dessous de la ferrure de la porte!

Ouvrez prudemment la porte. Vous pourriez vous ébouillanter avec l'eau chaude

... de la vapeur s'échappe soudainement de la porte ?

Vérifiez si :

- la soupape de sûreté s'est déclenchée. Pour ce faire, suivez les instructions du chapitre " Soupape de sûreté".
- le dispositif de sécurité contre la surpression s'est déclenché. Pour ce faire, suivez les instructions du chapitre " Dispositif de sécurité contre la surpression ".
- le joint d'étanchéité de la porte est bien placé ou s'il est abîmé (fissures). Posez correctement le joint ou remplacez-le.
- ... après avoir mis le four en marche, le mode de détartrage \lesssim et 00 apparaissent dans l'afficheur de mode de fonctionnement/température, le symbole \lesssim apparaît à gauche et un signal retentit?
- Il faut détartrer l'appareil. Pour ce faire, suivez les instructions du chapitre " Détartrage ".

... \$\neq\$ apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement/température et \$\tilde{O}\$:05 est indiqué dans l'afficheur de temps ?

Le processus de détartrage a été interrompu par une panne de courant ou l'arrêt du four

Une fois remis en marche, le four effectue automatiquement un rinçage afin d'évacuer les restes de détartrant. Ce processus ne peut pas être interrompu. Attendez que plusieurs signaux sono-

res retentissent et que le symbole → clignote dans l'afficheur de temps.

Vous pouvez soit recommencer le détartrage depuis le début, soit sélectionner un mode de fonction per le comment.

... l'un des messages d'erreur suivants apparaît dans l'afficheur de mode de fonctionnement/tempérasture ?

Pour tous les messages d'erreur, respectez les règles suivantes : L'enceinte ne peut être ouverte que lorsaue

- le message d'erreur clignote en alternance avec la température réglée :
- le symbole → clignote dans l'afficheur de temps;
- le signal d'avertissement ne retentit plus.

Si les éléments de l'afficheur ne clignotent pas, l'anomalie n'est pas encore résolue.

F06 La sonde thermique est défectueuse.

Arrêtez l'appareil et contactez le service après-vente.

F12 즉 L'eau ne coule pas dans l'appareil.

Vérifiez si ·

- le robinet d'arrivée d'eau est ouvert Ouvrez-le le cas échéant et relancez le programme.
- le tuvau d'arrivée d'eau est défectueux.
- le filtre à saletés du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué.

Si vous ne parvenez pas à résoudre l'anomalie, arrêtez le four et appelez le plombier ou le service après-vente.

F13 La température est trop élevée dans l'enceinte du four.

Le four n'est pas suffisamment refroidi.

Vérifiez si :

- le robinet d'arrivée d'eau est complètement ouvert. Ouvrez-le le cas échéant et relancez le programme.
- la buse à l'arrière de l'appareil est entartrée. Pour ce faire, suivez les instructions du chapitre "Buse ".

Il se peut également que la quantité d'aliment à cuire soit trop importante. La préparation de grandes quantités, par exemple des pommes de terre, a des répercussions sur le refroidissement de l'appareil.

F14 五 Le dédit d'eau dans le générateur de vapeur est insuffisant.

Arrêtez l'appareil et remettez-le en marche. Si le problème se reproduit, arrêtez le four et contactez le service après-vente.

F20 La protection contre la surchaufte déclenchée.

Si c'est le cas, suivez les instructions du chapitre "Protection contre la surchauffe ".

F27 L'alimentation électrique a été interrompue pendant le fonctionnement.

Vérifiez le degré de cuisson des aliments, entrez un nouveau temps de cuisson le cas échéant et appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour continuer la cuisson

F40 Vérification du système électronique

F83 La régulation de la température ne fonctionne pas correctement, la température dépasse 125 °C dans l'enceinte du four.

Le fonctionnement est interrompu et la phase de refroidissement commence.

Arrêtez ensuite l'appareil et contactez le service après-vente.

F94 La soupape de l'arrivée d'eau n'est pas étanche.

Arrêtez l'appareil, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente.

F95 Une anomalie s'est produite dans le circuit d'eau à l'intérieur du four.

Attendez que F95 clignote en alternance avec la température réglée. Appuyez ensuite sur la touche Marche/Arrêt.

Si l'anomalie **F95** se produit plusieurs fois de suite, arrêtez l'appareil, fermez le robinet d'arrivée d'eau et appelez le service après-vente.

Downloaded from www.vandenborre.be

Accessoires en option

La gamme de produits Miele comprend une série d'accessoires utiles et adaptés à votre appareil.

Vous pouvez commander ces produits suranternet.

Ils sont également disponibles auprès du service après-vente de Miele (voir pochette) ou chez votre revendeur Miele.

Récipients de cuisson

Les récipients de cuisson en inox ont la désignation de récipients gastronomie (GN). La valeur 1/3 indique la largeur et la profondeur.

DGGL 1



récipient de cuisson perforé, de format GN 1/3 Capacité 1,5 I / Volume utile 0,9 I 325 x 175 x 40 mm (L x P x H)

DGG 2



récipient de cuisson non perforé, de format GN 1/3 Capacité 2,5 I / Volume utile 2,0 I 325 x 175 x 65 mm (L x P x H)

DGGL 5



récipient de cuisson perforé, de format GN 1/3 Capacité 2,5 I / Volume utile 2,0 I 325 x 175 x 65 mm (L x P x H)

DGGL 6



récipient de cuisson perforé, de format GN 1/3 Capacité 4,0 I / Volume utile 2,8 I 325 x 175 x 100 mm (L x P x H)

DGG 7



récipient de cuisson non perforé, de format GN 1/3 Capacité 4,0 I / Volume utile 2,8 I 325 x 175 x 100 mm (L x P x H)

Accessoires en option

DGG 9



récipient de cuisson non perforé, de fofmat GN 1/3
Capacité 5,7 I / Volume utile 4,2 I

5 x 175 x 100 mm (L x P x H)

**Mandenborre.be*

DGGL 10



DGD



couvercle de récipient de cuisson, de format GN 1/3

Plaque



Pour y placer vos propres plats.

Produit de nettoyage et d'entretien

La gamme de produits Miele comprend des produits de nettoyage et d'entretien adaptés à votre appareil.

Agent détartrant Miele



Ce produit est spécialement adapté au four à vapeur haute pression pour le détartrage de l'appareil.

Séringue de dosage pour Agent détartrant Miele



Produit nettoyant pour vitrocéramique et acier inoxydable 250 ml



Pour nettoyer l'enceinte de cuisson, la tablette extractible et les grilles d'introduction

Je C. Vandenborre.be Pour enlever les décolorations sur les récipients de cuisson

Chiffon en microfibre multi-usage



Pour enlever les traces de doigt et les légères salissures


Divers

Disques de silicone

Pour le dispositif de sécurité contre la surpression



Ensemble joint de porte / soupape de sûreté



Selon la fréquence d'utilisation de l'appareil, vous devez remplacer le joint de porte 1 et la soupape de sûreté 2 tous les 1 à 2 ans. Remplacez ces deux éléments en même temps.

Technique

Raccordement d'eau

La qualité de l'eau doit être en conformité avec le décret national sur l'alimentation en eau potable et la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le raccordement à l'eau ne doit être effectué que par un installateur agréé par l'organisme de distribution d'eau potable compétent.

Le branchement de cet appareil sur la conduite d'arrivée d'eau peut s'effectuer sans clapet antiretour. L'appareil répond aux exigences de la norme DVGW.

Le raccordement doit être disposé de sorte que la vanne soit facilement accessible

L'installateur est responsable du parfait fonctionnement de l'appareil sur le lieu d'installation.

Raccordement électrique

Pour raccorder l'appareil au réseau électrique, faites appel à un électricien spécialisé qui connaît très précisément les directives locales ainsi que les prescriptions complémentaires de la société locale de distribution d'électricité et qui les respectera scrupuleusement.

L'installation doit être équipée d'un disjoncteur pour chaque pôle. Il peut s'agir d'interrupteurs à ouverture de contact d'au moins 3 mm, par exemple un disjoncteur automatique ou un discontacteur.

Les caractéristiques de raccordement sont indiquées sur la plaque sianalétique.

Caractéristiques techniques

Totale

Totale**

Ces indications controller

Totale

Totale**

Total

Raccordement

Vous trouverez les possibilités de branchement dans la notice de montage fournie

Disjoncteur différentiel

Pour plus de sécurité, il est recommandé de prévoir un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenchement est de 30 mA (norme DIN VDE 0664). Pour une valeur ≤ de 100 mA, la protection différentielle risque de se déclencher si l'appareil reste hors service pendant une longue période.

Service après-vente

Pour les défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel :

- à votre revendeur Miele ou

- au service après-vente Miele.

Vous trouverez l'adresse et le téléphone du service après-vente Miele au dus de ce mode d'emploi

Le service après-vente a besoin de connaître le type et le numéro de votre appareil. Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique fournie.

Plaque signalétique

Collez la plaque signalétique à l'emplacement ci-dessous. Veillez à ce qu'elle corresponde aux indications portées sur la couverture de ce mode d'emploi.





Service "Pièces détachées et accessoires": (02) 451.16.00 Pour tout autre renseignement, Service "Intérêts Consommateurs": (02) 451.16.80

> Télécopieur: (02) 451.14.14 Internet: http://www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.

Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg Réparations: 49711-20, -22

Pièces de rechange: 49711-36 Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne - Miele & Cie. KG. Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh